

Microbox è di proprietà di Infomobility.it S.p.A. e viene concessa in comodato d'uso al Cliente Genertel GoDifferent.

Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi accettate dal Cliente contestualmente al contratto assicurativo.

CONTENUTO



Microbox registra e raccoglie i dati relativi all'attività del veicolo. Sul dispositivo è posizionato il Pulsante Assistenza, per richiedere il supporto della Centrale Operativa in caso di necessità.



www.infomobility.it



VERS. 1.0

Guida rapida MICROBOX per Genertel GoDifferent

DESCRIZIONE



- A. Pulsante Assistenza:**
Attiva una richiesta di assistenza verso la Centrale Operativa.
- B. Led di segnalazione:**
I tre led forniscono indicazioni sul funzionamento del dispositivo.
- C. Presa USB:**
Per la ricarica della batteria interna.

SERVIZIO ASSISTENZA

1. Premi il pulsante (2 sec.) e attendi l'esito
2. Richiesta OK
3. Attendi la chiamata dell'operatore

In caso di incidente grave, sarà inviata in automatico una segnalazione alla Centrale Operativa che, dopo adeguata verifica, provvederà a contattare lo Smartphone collegato in quel momento e, se necessario, ad attivare il Soccorso Stradale.

Il fabbricante, Infomobility S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio - Microbox - è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione UE è disponibile sul sito web www.infomobility.it

Modalità di Restituzione, Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi, Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, Certificazioni: www.infomobility.it/genertel/microbox

Supporto all'installazione e all'uso del dispositivo Microbox: clienti.genertel@infomobility.it

Richieste relative alla polizza GoDifferent: godifferent@genertel.it



Infomobility.it S.p.A.
Via Isidoro e Lepido Facii, SNC
64100 TERAMO (TE)
www.infomobility.it

Puoi trovare informazioni aggiuntive sul funzionamento della Microbox e supporto per l'utilizzo sul sito web www.genertel.it

1. Ricarica

Al primo utilizzo del dispositivo è necessario effettuare un ciclo completo di ricarica. Si consiglia un ciclo di ricarica ogni 6 mesi circa.



Quando la luce del led verde è fissa, significa che la carica è completa.

2. Installa

Installa il dispositivo sul parabrezza, in posizione parallela al terreno (a bolla), vicino allo specchietto retrovisore. Assicurati che il dispositivo sia raggiungibile dal cavo per la ricarica. Temperatura consigliata per il fissaggio: 15/30° C.



Pulisci la superficie, rimuovi la pellicola e applica il dispositivo.

ATTENZIONE!

Installa con la presa USB rivolta verso il basso, avendo cura di non interferire con la visibilità, le operazioni di guida e gli airbag.



3. Scarica GoDifferent

Installa sullo Smartphone l'applicazione gratuita GoDifferent disponibile su App Store® e Google Play.



4. Configura il dispositivo

- A. Recupera il numero di contratto indicato in polizza**
- B. Attiva sullo Smartphone il Bluetooth, il traffico dati e la localizzazione GPS**
(per iOS impostala su "Sempre")
- C. Posiziona il veicolo in piano**
- D. Accendi la Microbox come spiegato nel riquadro accanto**



Per accendere la Microbox premi il pulsante e rilascialo, il led giallo inizierà a lampeggiare. Nel caso in cui l'attivazione non venga completata entro 5 minuti, ripetere la procedura di accensione.

5. Attiva GoDifferent

Apri GoDifferent e segui le indicazioni riportate sullo Smartphone.

È possibile collegare ulteriori Smartphone al dispositivo seguendo la procedura a partire dal punto 3. Durante la procedura di attivazione, il Bluetooth di altri eventuali Smartphone a bordo del veicolo o nelle sue vicinanze, va disattivato.